

## Pokaz montażu listwy do boniowania BL02-F150 wg Fasada System

1. Odmierzanie – należy rozplanować i odmierzyć odległości pomiędzy listwami



2. Wyznaczanie – zamontować i wy poziomować w wyznaczonych miejscach łatę do prowadzenia wycinaka



3. Wycinanie – przy pomocy wycinaka do rowków wyciąć w styropianie bruzdy do montażu listwy



4. Rowki – ściana przygotowana do montażu listwy



5. Nakładanie kleju – na listwę nanieść punktowo klej ( do zatapiania siatki ). Klej należy nanieść także na połączenie pomiędzy listwami



6. Klejenie – listwę z klejem wcisnąć w wyciętą uprzednio bruzdę a nadmiar kleju usunąć przy pomocy szpachli i z rowka zmyć wodą



7. Dociskanie – przy pomocy poziomnicy lub łąty docisnąć listwę w celu jej wyrównania



8. Zbrojenie – wykonać zbrojenie siatką zgodnie z wytycznymi do systemów ociepleń zwracając uwagę, aby siatka mieściła się pomiędzy wypustkami listwy



9. Malowanie – listwę malujemy preparatem podkładowym pod tynki cienkowarstwowe podobnie jak całą powierzchnię ocieplaną. Tak przygotowaną listwę malujemy farbą elewacyjną tylko w wytworzonej boni ( rowku ) a przestrzenie pomiędzy rowkami tynkujemy zgodnie z danym systemem ociepleń

